













☒ C € 2150 **①**





3

5

6



Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Entsorgung	2
Sicherheitshinweise	3
hr Gerät im Überblick	5
Geräteeigenschaften	6
Bedienelemente und Anschlüsse	7
Geräteinstallation	9
Bedienung	10
_ändernorm einstellen	11
⁼ ehlertabelle	12
Sende- und Empfangsbetrieb	12
Technische Daten	13
_ändernormspezifische	
Kanal-/Frequenztabellen	14
CE-Konformitätserklärung	19

Hinweise zur Entsorgung

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!

- · Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.
- · Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
- · Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten.
- · Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw
- · Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
- · Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konseguenzen haben.

Diese Gerät ist nur für die Verwendung zum privaten Gebrauch geeignet. Jegliche andere Verwendung des Gerätes ist unzulässig.

Die in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Darstellungen sind schematisch und modellabhängig.







Sicherheitshinweise

WICHTIG!

Lesen Sie vor einer Inbetriebnahme des Gerätes alle Bedienhinweise aufmerksam und vollständig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, sie enthält wichtige Betriebshinweise.

Die Nichtbeachtung der Bedienhinweise kann zur Folge haben dass Gesetze verletzt werden und/oder Unfälle passieren können.

Funkgerät immer ausschalten und keinesfalls senden, wenn man explosionsgefährdete Orte (z.B. Tankstellen) betritt.

Akku an explosionsgefährdeten Orten weder laden noch wechseln.

Ein Funkgerät nicht ohne Antenne betreiben, da sonst beim Senden Schäden am Gerät auftreten können.

Versuchen Sie niemals das Funkgerät zu öffnen. Service ist ausschließlich autorisiertem Fachpersonal vorbehalten.

Um Störungen anderer elektronischer Geräte zu vermeiden, sollte ein Funkgerät in Räumen, in denen die Benutzung von Mobiltelefonen untersagt ist, z.B. in Krankenhäusern usw., ausgeschaltet werden.







Sicherheitshinweise

Platzieren Sie das Funkgerät in Fahrzeugen immer außerhalb des Entfaltungsbereichs der Airbags.

Lagern Sie das Funkgerät niemals in direktem Sonnenlicht oder an heißen Orten.

Halten Sie das Funkgerät beim Senden so, dass die Antenne mindestens 5 cm vom Körper bzw. Kopf entfernt ist.

Falls Rauch oder ungewöhnliche Gerüche aus dem Funkgerät kommen, müssen Sie es sofort ausschalten und sich zur Problembehebung an Ihren Händler wenden.

Nicht zu lange senden, weil sich das Funkgerät dabei stark erwärmt und sogar heiß werden kann.

Bitte beachten Sie:

Eine Programmierung und Modifikation der Werkseinstellungen sollte nur von einem Techniker bzw. vom autorisierten Service durchgeführt werden.

Durch das Umprogrammieren bestimmter Funktionen des Funkgerätes können länderspezifische Vorschriften und Gesetze verletzt werden. Es obliegt der Verantwortlichkeit des Benutzers, darauf zu achten, dass Modifikationen der Werkseinstellung mit länderspezifischen Vorschriften und Gesetzen in Einklang stehen.

Jede Modifikation am Gerät, der Schaltung, seiner äußeren Struktur oder Einstellungen die länderspezifische Vorschriften und Gesetze verstoßen, führen zu einer Verletzung der Produkt-Zertifizierung und damit zu einem Verlöschen der Betriebserlaubnis.

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung hinsichtlich unautorisierter Veränderungen an dem Funkgerät ab.











Gesetzliche Vorgaben

In Deutschland ist dieses Gerät anmelde- und gebührenfrei zu betreiben. In anderen Ländern gelten jedoch ggf. abweichende Bestimmungen. Informieren Sie sich vor Nutzung des Gerätes außerhalb Deutschlands über die aktuell geltenden nationalen Vorschriften!

Beachten Sie unbedingt die entsprechenden Bestimmungen sowie eine etwaige Anmeldepflicht! Sie riskieren sonst empfindliche Bußgelder oder sogar die Beschlagnahme des Funkgerätes!

Achten Sie zudem auf die Einstellung der korrekten Kanalkonfiguration, abhängig vom Land, in welchem Sie das Gerät betreiben möchten.







Ihr Gerät im Überblick

Willkommen in der Welt der drahtlosen Kommunikation!

Ihr neues **MTech Legend I-CB-Mobilgerät** ist ein nach modernsten Erkenntnissen konstruiertes und sorgfältig entwikkeltes Mobilfunkgerät, das höchste Leistungsfähigkeit und komfortable Bedienung kombiniert. Seine moderne Doppl-Superhet-Schaltung in PLL-Technik ermöglicht präzise Frequenzkontrolle.

Lieferumfang





MTech Legend II CB-Mobilgerät

Handmikrofon und Mikrofonhalterung





Bitte beachten Sie:

Zum Betrieb des Gerätes werden sowohl eine Stromversorgung sowie eine geeignete Antenne benötigt. Ohne Stromversorgung sowie eine geeignete Antenne ist kein Betrieb möglich!

Beides befindet sich nicht im Lieferumfang und muss daher separat erworben werden. Fragen Sie dazu den Funkhändler Ihres Vertrauens - er wird Sie gerne beraten!







Geräteeigenschaften und Ausstattungsmerkmale

Eigenschaften und Funktionen:

2-stellige Siebensegment-LED-Anzeige

Funkbetrieb wahlweise in AM (Ampltitudenmodulation) oder FM (Frequenzmodulation)

4-stufige Anzeige der relativen Empfangsfeldstärke (Empfangsbetrieb) und der Sendeleistung (Sendebetrieb)

Vorzugskanal 19

Regelbare Wiedergabelautstärke

Regelbare Rauschsperre

Handmikrofon mit PTT-Taste

HF-Verstärkung regelbar (RF-Gain-Control)

Multinorm-Gerät mit wählbaren Ländernormen (siehe nachfolgende Tabelle)

Wählbare Ländernormen

Ländernorm	FM-Kanäle	AM-Kanäle
E	40CH FM (4W)	40CH AM (4W)
	26.965 bis 27.405MHz	26.965 bis 27.405MHz
d	80CH FM (4W)	80CH AM (1W)
	26.565 bis 27.405MHz	26.565 bis 27.405MHz
d2	40CH FM (4W)	40CH AM (1W)
	26.965 bis 27.405MHz	26.965 bis 27.405MHz
EU	40CH FM (4W)	40CH AM (1W)
	26.965 bis 27.405MHz	26.965 bis 27.405MHz
EC	40CH FM (4W)	
	26.965 bis 27.405MHz	-
U	AM-Position (CEPT) 40CH FM (4W)	-
	26.965 to 27.405MHz	
	FM-Position (ENG) 40CH FM (4W)	
	27.60125 bis 27.99125MHz	
PL	-5KHz 40CH FM (4W)	-5KHz 40CH AM (4W)
	26.96 bis 27.4MHz	26.96 bis 27.4MHz








Bedienelemente und Anschlüsse

Gerätefront



- Schiebeschalter [AM/FM-Umschaltung] (nicht für Ländernormen "EC" und "UK")
- Schiebeschalter [F] (Einstellung Ländernorm)
- 3 Schiebeschalter [CH19] Stimmt das Gerät unmittelbar auf Kanal 19 ab
- 4 Anzeige "TX" (Sendeanzeige)
- 5 Anzeige "S/RF":
 - Anzeige der relativen Empfangsfeldstärke "S-Meter" (Empfang)
 - Anzeige der relativen Sendeleistung (Senden)
- 6 2-stellige Siebensegment-LED-Anzeige für Kanal und Ländernorm
- 7 Anschlussbuchse Mikrofon 6-polig
- 8 Drehregler [VOL/OFF]
 - Gerät ein-/ausschalten
 - Lautstärke regeln
- 9 Drehregler [SQ] Ansprechschwelle Rauschsperre regeln
- 10 Drehregler [RF GAIN] Empfängerempfindlichkeit regeln
- 11 Drehwähler [CH]
 - Kanal wählen
 - Ländernorm wählen










Bedienelemente und Anschlüsse

Geräterückseite



15 Gerätesicherung







Geräteinstallation

Einbauort wählen

Wählen Sie einen geeigneten Einbauort. Dieser sollte eine bequeme und sichere Bedienung sowohl im Stand, als auch während der Fahrt ermöglichen und das Verletzungsrisiko bei einem Unfall nicht erhöhen.

Alle Zuleitungskabel und die Mikrofonleitung müssen derart im Fahrzeug verlegt werden, dass keinerlei Beeinträchtigungen des Fahrers beim Bedienen und Steuern des Fahrzeuges während des Funkbetriebs entstehen!

Anschluss an Versorgungsspannung

Verbinden Sie den ROTEN Anschlussdraht des Anschlusskabels Stromversorgung mit dem PLUSPOL (+) und den SCHWARZEN Anschlussdraht des Anschlusskabels mit dem MINUSPOL (-) der Stromversorgung.

Bei Bedarf das Anschlusskabel für die Stromversorgung ausschließlich ein Kabel mit gleichem oder größerem Drahtquerschnitt verlängern!

Das Anschlusskabel Stromversorgung ist mit einem Sicherungshalter versehen. Die installierte Schmelzsicherung darf keinesfalls überbrückt werden und muss immer durch eine Sicherung mit den gleichen elektrischen Werten ersetzt werden.

Sollte diese Gerätesicherung in kurzen Abständen defekt werden, liegt in der Regel ein Defekt des Gerätes vor. **Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an ihren Fachhändler!**

Antenneninstallation

Die verwendete Antenne muss für den Frequenzbereich geeignet sein. Sie sollte möglichst nicht parallel zu und in der Nähe von Metallteilen positioniert werden. Wichtig ist eine möglichst gute Masseverbindung des Antennenfußes. Dies beeinflusst die Leistungsfähigkeit in erheblicher Weise!

Für die Montage an nichtleitenden Flächen bietet der Handel spezielle Antennen an - fragen Sie Ihren Fachhändler!

Der Anschluss der Antenne an das Gerät sollte über ein dämpfungsarmes Koaxialkabel mit fachgerecht angeschlagenem Antennenstecker (UHF-Norm / PL-259) erfolgen. Das Antennenkabel darf bei der Verlegung im Fahrzeug weder geknickt noch gequetscht werden.

Die Antenne muss nach dem Anschließen sorgfältig abgestimmt werden. Befolgen Sie dazu die Anweisungen des Antennenherstellers! Das Stehwellenverhältnis sollte in jedem Fall besser (kleiner) als 2 sein, um Beschädigungen der Senderendstufe beim Sendebetrieb zu verhindern.

Mikrofonanschluss

Verbinden Sie den Anschlussstecker des Handmikrofons mit der Anschlussbuchse (7) an der Vorderseite des Gerätes und sichern Sie die Verbindung durch Festziehen der Überwurfmutter des Anschlusssteckers des Handmikrofons an der Anschlussbuchse Mikrofon (7).

Ländernorm verändern:

Gerät ausschalten

Anschließend **Schiebeschalter [F] (2)** in Position "F" bringen und Gerät einschalten. Statt der Kanalnummer wird nun die eingestellte Ländernorm in der zweistelligen Siebensegmentanzeige dargestellt.

Mit Drehwähler [CH] (11) die gewünschte Ländernorm einstellen.

Schiebeschalter [F] (2) in Position "OFF" bringen und Gerät ausschalten.

Nun Gerät wieder einschalten. Das Gerät arbeitet jetzt in der gewählten Ländernorm.

Zusatzlautsprecher

Bei angeschlossenem Zusatzlautsprecher wird der eingebaute Gerätelautsprecher stummgeschaltet.







Bedienung

Gerät ein/ausschalten und Wiedergabelautstärke regeln - Drehregler [VOL/OFF] (8)

Gerät einschalten: Nach rechts drehen, bis "Klick"-Geräusch vernehmbar. Gerät ausschalten: Nach links drehen, bis "Klick"-Geräusch vernehmbar.

Wiedergabe lauter: Drehregler [VOL/OFF] (8) nach rechts drehen. Wiedergabe leiser: Drehregler [VOL/OFF] (8) nach links drehen.

Ansprechschwelle Rauschsperre regeln - Drehregler [SQ] (9)

Die Rauschsperre unterdrückt das lästige Hochrauschen in den Gesprächspausen.

Für maximale Empfangsleistung Regler vom Linksanschlag aus nach rechts drehen, bis das Rauschen aus dem Lautsprecher verstummt.

HF-Verstärkung regeln - Drehregler [RF GAIN] (10)

Dieser Regler legt die Empfängerempfindlichkeit durch die Intensität der HF-Verstärkung fest.

Drehen nach rechts erhöht die Empfindlichkeit, Drehen nach links vermindert die Empfindlichkeit. Beim Empfang extrem starker Signale kann eine Verminderung der Empfängerempfindlichkeit eine Verbesserung der Empfangsqualität bewirken.

Normalerweise befindet sich der Regler am rechten Anschlag (für maximale Empfindlichkeit).

Kanalwahl - Drehwähler [CH (11)

Drehen nach links: Kanalwahl abwärts
Drehen nach rechts: Kanalwahl aufwärts

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Kanäle ist abhängig von der ausgewählten Ländernorm.

AM/FM-Umschaltung - Schiebeschalter [AM/FM] (1) (Nicht für Ländernormen "EC" und "UK")

Schaltet zwischen den beiden Modulationsarten AM (Amplitudenmodulation) und FM (Frequenzmodulation) um. Gesprächspartner müssen stets die gleiche Modulationsart benutzen.



Bitte beachten Sie: Nicht alle Ländernormen erlauben AM/FM-Betrieb auf allen Kanälen, siehe dazu auch die **Ländernormen-Tabellen** in dieser Anleitung.







Bedienung

Vorzugskanal 19 - Schiebeschalter [CH19] (4)

Position "OFF": Normalbetrieb

Position "CH19": Vorzugskanal "19" eingestellt

Auswahl der Modulationsart mit Schiebeschalter [AM/FM] (4).

Sendebetrieb - Taste [PTT] am Handmikrofon

Die Sende-/Empfangsumschaltung erfolgt durch die Taste [PTT] am Handmikrofon:

Drücken und halten Sie die Taste [PTT] am Handmikrofon so lange gedrückt, wie Sie sprechen.

Die Anzeige "TX" erscheint.

Beginnen Sie erst zu sprechen, sobald die Taste [PTT] am Handmikrofon komplett durchgedrückt ist.

Lassen Sie die **Taste [PTT] am Handmikrofon** erst los, *nachdem Sie aufgehört haben, zu sprechen.* Das Gerät kehrt zu "Empfangen" zurück, die Anzeige "TX" verschwindet.

Ländernorm einstellen

Ländernorm: Das Gerät kann für 7 verschiedene Ländernormen eingestellt werden und entspricht anschließend den jeweils regional geltenden Vorschriften und Gesetzen. Beachten Sie hierzu auch die Kanaltabellen zu den einzelnen Ländernormen am Ende der Anleitung.

Einstellwerte: "E", "d", "d2", "EU", "EC", "U", "PL";

Voreinstellung: "EU"

Ländernorm verändern:

Schritt 1: Gerät ausschalten.

Schritt 2: Anschließend **Schiebeschalter [F] (2)** in Position **"F"** bringen und Gerät einschalten.

Statt der Kanalnummer wird nun die eingestellte Ländernorm in der zweistelligen

Siebensegmentanzeige dargestellt.

Schritt 3: Mit **Drehwähler [CH] (11)** die gewünschte Ländernorm einstellen.

Schritt 4: Schiebeschalter [F] (2) in Position "OFF" bringen.

Schritt 5: Gerät ausschalten.

Das Gerät arbeit nun ab dem nächsten Einschalten in der aktuell eingestellten Ländernorm.







Fehlertabelle

GERÄT SENDET NICHT bzw. AUSSENDUNG MIT UNBEFRIEDIGENDER QUALITÄT:

- Überprüfen Sie Antenne, Antennenkabel und den Antennenstecker.
- Ist das SWR korrekt eingestellt?
- Überprüfen Sie, ob das Mikrofon richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die eingestellte Ländernorm korrekt ist.

GERÄT EMPFÄNGT SCHLECHT ODER GAR NICHT

- Überprüfen Sie die Einstellung der Empfängerempfindlichkeit (Taste LO/DX; (4))
- Überprüfen Sie, ob die Rauschsperre korrekt eingestellt ist.
- Überprüfen Sie, ob die eingestellte Ländernorm korrekt ist
- Überprüfen Sie die Lautstärkeienstellung.
- Überprüfen Sie Antenne, Antennenkabel und den Antennenstecker.
- Ist das SWR korrekt eingestellt?
- Benutzen Sie die gleiche Modulationsart wie Ihr Gesprächspartner?

GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

- Überprüfen Sie die Stromversorgung.
- Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Kabelverbindungen.
- Überprüfen Sie die Gerätesicherung.

Sende- und Empfangsbetrieb

Nach dem Lesen der Anleitung können Sie jetzt das Gerät für den Einsatz vorbereiten und alle erforderlichen Anschlüsse herstellen:

- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie einen (freien) Kanal.
- Wählen Sie eine Modulationsart.
- Drücken Sie die Taste [PTT] am Mikrofon, um auf Sendung zu gehen.
- Nach Ende Ihrer Aussendung geben Sie die Taste [PTT] am Mikrofon wieder frei, damit das Gerät wieder in den Empfangsbetrieb wechselt und Sie eine Antwort empfangen können.







Technische Daten

Allgemein	
Kanäle	40 Kanäle AM/FM (Ländernorm "E")
Frequenzbereich	26,965 bis 27,405 MHz (Ländernorm "E")
Frequenzerzeugung	PLL-Synthesizer
Frequenzgenauigkeit	+/- 600 Hz
Temperaturbereich Betrieb	-10°C bis +55°C
Mikrofon	Electret-Kondensator-Mikrofon
Betriebsspannung	13,2 V
Stromaufnahme	TX voll moduliert 2,0 A RX max. Lautstärke 1,5 A
Leistungsaufnahme	max. 24 W
Abmessungen	(B / H / T) 115,0 / 35,0 / 180,0 mm
Gewicht	ca. 0,8 kg
S/RF-Anzeige	4-stufige Anzeige der relativen Empfangsfeldstärke und der relativen Sendeleistung
Antennenanschlussbuchse	PL-259
Störunterdrückung	ANL (eingebauter automatischer Störbegrenzer)
Sender	
Sendeleistung	4 W AM / FM
Senderfrequenzgang	300 - 3000 Hz AM / FM
Ausgangsimpedanz	50 Ω asymmetrisch
Empfänger	
Empfindlichkeit	0,7 μV / 20 dB SINAD typisch; Rauschsperre 1,4 μV
Nachbarkanalunterdrückung	66 dB typisch
Spiegelfrequenzunterdrückung	75 dB typisch
Zwischenfrequenzen	Doppel-Superhet 1. ZF 10,695 MHz 2. ZF 455 kHz
HF-Verstärkung	Stufenlos regelbar; >30 dB/µV
Schwundregelung (AGC)	>10 dB Schwankung im NF-Ausgang für Signalstärken von 10 - 50000 μV
Rauschsperre	Einstellbar; Ansprechschwelle <1 μV
NF-Ausgangsleistung	5 W an 8 Ω
Empfängerfrequenzgang	300 - 3000 Hz AM / FM
NF-Klirrgrad	<10% (0,5 W NF, 1 kHz)







Ländernorm "E"

Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX	Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX
1	26.965	0	O 4W	0	O 4W	21	27.215	0	O 4W	0	O 4W
2	26.975	0	O 4W	0	O 4W	22	27.225	0	O 4W	0	O 4W
3	26.985	0	O 4W	0	O 4W	23	27.255	0	O 4W	0	O 4W
4	27.005	0	O 4W	0	O 4W	24	27.235	0	O 4W	0	O 4W
5	27.015	0	O 4W	0	O 4W	25	27.245	0	O 4W	0	O 4W
6	27.025	0	O 4W	0	O 4W	26	27.265	0	O 4W	0	O 4W
7	27.035	0	O 4W	0	O 4W	27	27.275	0	O 4W	0	O 4W
8	27.055	0	O 4W	0	O 4W	28	27.285	0	O 4W	0	O 4W
9	27.065	0	O 4W	0	O 4W	29	27.295	0	O 4W	0	O 4W
10	27.075	0	O 4W	0	O 4W	30	27.305	0	O 4W	0	O 4W
11	27.085	0	O 4W	0	O 4W	31	27.315	0	O 4W	0	O 4W
12	27.105	0	O 4W	0	O 4W	32	27.325	0	O 4W	0	O 4W
13	27.115	0	O 4W	0	O 4W	33	27.335	0	O 4W	0	O 4W
14	27.125	0	O 4W	0	O 4W	34	27.345	0	O 4W	0	O 4W
15	27.135	0	O 4W	0	O 4W	35	27.355	0	O 4W	0	O 4W
16	27.155	0	O 4W	0	O 4W	36	27.365	0	O 4W	0	O 4W
17	27.165	0	O 4W	0	O 4W	37	27.375	0	O 4W	0	O 4W
18	27.175	0	O 4W	0	O 4W	38	27.385	0	O 4W	0	O 4W
19	27.185	0	O 4W	0	O 4W	39	27.395	0	O 4W	0	O 4W
20	27.205	0	O 4W	0	O 4W	40	27.405	0	O 4W	0	O 4W

Ländernorm "PL" (Polen)

Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX	Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX
1	26.960	0	O 4W	0	O 4W	21	27.210	0	O 4W	0	O 4W
2	26.970	0	O 4W	0	O 4W	22	27.220	0	O 4W	0	O 4W
3	26.980	0	O 4W	0	O 4W	23	27.250	0	O 4W	0	O 4W
4	27.000	0	O 4W	0	O 4W	24	27.230	0	O 4W	0	O 4W
5	27.010	0	O 4W	0	O 4W	25	27.240	0	O 4W	0	O 4W
6	27.020	0	O 4W	0	O 4W	26	27.260	0	O 4W	0	O 4W
7	27.030	0	O 4W	0	O 4W	27	27.270	0	O 4W	0	O 4W
8	27.050	0	O 4W	0	O 4W	28	27.280	0	O 4W	0	O 4W
9	27.060	0	O 4W	0	O 4W	29	27.290	0	O 4W	0	O 4W
10	27.070	0	O 4W	0	O 4W	30	27.300	0	O 4W	0	O 4W
11	27.080	0	O 4W	0	O 4W	31	27.310	0	O 4W	0	O 4W
12	27.100	0	O 4W	0	O 4W	32	27.320	0	O 4W	0	O 4W
13	27.110	0	O 4W	0	O 4W	33	27.330	0	O 4W	0	O 4W
14	27.120	0	O 4W	0	O 4W	34	27.340	0	O 4W	0	O 4W
15	27.130	0	O 4W	0	O 4W	35	27.350	0	O 4W	0	O 4W
16	27.150	0	O 4W	0	O 4W	36	27.360	0	O 4W	0	O 4W
17	27.160	0	O 4W	0	O 4W	37	27.370	0	O 4W	0	O 4W
18	27.170	0	O 4W	0	O 4W	38	27.380	0	O 4W	0	O 4W
19	27.180	0	O 4W	0	O 4W	39	27.390	0	O 4W	0	O 4W
20	27.200	0	O 4W	0	O 4W	40	27.400	0	O 4W	0	O 4W







Ländernorm "d" (Deutschland)

Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX	Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX
1	26.965	0	O 4W	0	O 4W	41	26.565	Х	Х	0	O 4W
2	26.975	0	O 4W	0	O 4W	42	26.575	Х	Х	0	O 4W
3	26.985	0	O 4W	0	O 4W	43	26.585	Х	Х	0	O 4W
4	27.005	0	O 4W	0	O 4W	44	26.595	Х	Х	0	O 4W
5	27.015	0	O 4W	0	O 4W	45	26.605	Х	Х	0	O 4W
6	27.025	0	O 4W	0	O 4W	46	26.615	Х	Х	0	O 4W
7	27.035	0	O 4W	0	O 4W	47	26.625	Х	Х	0	O 4W
8	27.055	0	O 4W	0	O 4W	48	26.635	Х	Х	0	O 4W
9	27.065	0	O 4W	0	O 4W	49	26.645	Х	Х	0	O 4W
10	27.075	0	O 4W	0	O 4W	50	26.655	Х	Х	0	O 4W
11	27.085	0	O 4W	0	O 4W	51	26.665	Х	Х	0	O 4W
12	27.105	0	O 4W	0	O 4W	52	26.675	Х	Х	0	O 4W
13	27.115	0	O 4W	0	O 4W	53	26.685	Х	Х	0	O 4W
14	27.125	0	O 4W	0	O 4W	54	26.695	Х	Х	0	O 4W
15	27.135	0	O 4W	0	O 4W	55	26.705	Х	Х	0	O 4W
16	27.155	0	O 4W	0	O 4W	56	26.715	Х	Х	0	O 4W
17	27.165	0	O 4W	0	O 4W	57	26.725	Х	Х	0	O 4W
18	27.175	0	O 4W	0	O 4W	58	26.735	Х	Х	0	O 4W
19	27.185	0	O 4W	0	O 4W	59	26.745	X	Х	0	O 4W
20	27.205	0	O 4W	0	O 4W	60	26.755	Х	Х	0	O 4W
21	27.215	0	O 4W	0	O 4W	61	26.765	Х	Х	0	O 4W
22	27.225	0	O 4W	0	O 4W	62	26.775	Х	Х	0	O 4W
23	27.255	0	O 4W	0	O 4W	63	26.785	Х	Х	0	O 4W
24	27.235	0	O 4W	0	O 4W	64	26.795	Х	Х	0	O 4W
25	27.245	0	O 4W	0	O 4W	65	26.805	Х	Х	0	O 4W
26	27.265	0	O 4W	0	O 4W	66	26.815	Х	Х	0	O 4W
27	27.275	0	O 4W	0	O 4W	67	26.825	Х	Х	0	O 4W
28	27.285	0	O 4W	0	O 4W	68	26.835	Х	Х	0	O 4W
29	27.295	0	O 4W	0	O 4W	69	26.845	Х	Х	0	O 4W
30	27.302	0	O 4W	0	O 4W	70	26.855	Х	Х	0	O 4W
31	27.315	0	O 4W	0	O 4W	71	26.865	Х	Х	0	O 4W
32	27.325	0	O 4W	0	O 4W	72	26.875	Х	Х	0	O 4W
33	27.335	0	O 4W	0	O 4W	73	26.885	Х	Х	0	O 4W
34	27.345	0	O 4W	0	O 4W	74	26.895	Х	Х	0	O 4W
35	27.355	0	O 4W	0	O 4W	75	26.905	X	Х	0	O 4W
36	27.365	0	O 4W	0	O 4W	76	26.915	Х	Х	0	O 4W
37	27.375	0	O 4W	0	O 4W	77	26.925	Х	Х	0	O 4W
38	27.385	0	O 4W	0	O 4W	78	26.935	Х	Х	0	O 4W
39	27.395	0	O 4W	0	O 4W	79	26.945	Х	Х	0	O 4W
40	27.405	0	O 4W	0	O 4W	80	26.955	Х	Х	0	O 4W





Ländernorm "d2" (Deutschland 2)

Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX
1	26.965	0	O 4W	0	O 4W
2	26.975	0	O 4W	0	O 4W
3	26.985	0	O 4W	0	O 4W
4	27.005	0	O 4W	0	O 4W
5	27.015	0	O 4W	0	O 4W
6	27.025	0	O 4W	0	O 4W
7	27.035	0	O 4W	0	O 4W
8	27.055	0	O 4W	0	O 4W
9	27.065	0	O 4W	0	O 4W
10	27.075	0	O 4W	0	O 4W
11	27.085	0	O 4W	0	O 4W
12	27.105	0	O 4W	0	O 4W
13	27.115	0	O 4W	0	O 4W
14	27.125	0	O 4W	0	O 4W
15	27.135	0	O 4W	0	O 4W
16	27.155	0	O 4W	0	O 4W
17	27.165	0	O 4W	0	O 4W
18	27.175	0	O 4W	0	O 4W
19	27.185	0	O 4W	0	O 4W
20	27.205	0	O 4W	0	O 4W
21	27.215	0	O 4W	0	O 4W
22	27.225	0	O 4W	0	O 4W
23	27.255	0	O 4W	0	O 4W
24	27.235	0	O 4W	0	O 4W
25	27.245	0	O 4W	0	O 4W
26	27.265	0	O 4W	0	O 4W
27	27.275	0	O 4W	0	O 4W
28	27.285	0	O 4W	0	O 4W
29	27.295	0	O 4W	0	O 4W
30	27.302	0	O 4W	0	O 4W
31	27.315	0	O 4W	0	O 4W
32	27.325	0	O 4W	0	O 4W
33	27.335	0	O 4W	0	O 4W
34	27.345	0	O 4W	0	O 4W
35	27.355	0	O 4W	0	O 4W
36	27.365	0	O 4W	0	O 4W
37	27.375	0	O 4W	0	O 4W
38	27.385	0	O 4W	0	O 4W
39	27.395	0	O 4W	0	O 4W
40	27.405	0	O 4W	0	O 4W







Ländernorm "EC" (CEPT)

Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX	Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX
1	26.965	Х	Х	0	O 4W	21	27.215	Х	Х	0	O 4W
2	26.975	Х	Х	0	O 4W	22	27.225	Х	Х	0	O 4W
3	26.985	Х	Х	0	O 4W	23	27.255	Х	Х	0	O 4W
4	27.005	Х	Х	0	O 4W	24	27.235	Х	Х	0	O 4W
5	27.015	Х	Х	0	O 4W	25	27.245	Х	Х	0	O 4W
6	27.025	Х	Х	0	O 4W	26	27.265	Х	Х	0	O 4W
7	27.035	Х	Х	0	O 4W	27	27.275	Х	Х	0	O 4W
8	27.055	Х	Х	0	O 4W	28	27.285	Х	Х	0	O 4W
9	27.065	Х	Х	0	O 4W	29	27.295	Х	Х	0	O 4W
10	27.075	Х	Х	0	O 4W	30	27.305	Х	Х	0	O 4W
11	27.085	Х	Х	0	O 4W	31	27.315	Х	Х	0	O 4W
12	27.105	Х	Х	0	O 4W	32	27.325	Х	Х	0	O 4W
13	27.115	Х	Х	0	O 4W	33	27.335	Х	Х	0	O 4W
14	27.125	Х	Х	0	O 4W	34	27.345	Х	Х	0	O 4W
15	27.135	Х	Х	0	O 4W	35	27.355	Х	Х	0	O 4W
16	27.155	Х	Х	0	O 4W	36	27.365	Х	Х	0	O 4W
17	27.165	Х	Х	0	O 4W	37	27.375	Х	Х	0	O 4W
18	27.175	Х	Х	0	O 4W	38	27.385	Х	Х	0	O 4W
19	27.185	Х	Х	0	O 4W	39	27.395	Х	Х	0	O 4W
20	27.205	Х	Х	0	O 4W	40	27.405	Х	Х	0	O 4W

Ländernorm "U" (UK CEPT); Schiebeschalter [AM/FM-Umschaltung] in Position "AM"

				С	EPT Kar	altabelle)				
Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX	Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX
1	26.965	Х	Х	0	O 4W	21	27.215	Х	Х	0	O 4W
2	26.975	Х	Х	0	O 4W	22	27.225	Х	Х	0	O 4W
3	26.985	Х	Х	0	O 4W	23	27.255	Х	Х	0	O 4W
4	27.005	Х	Х	0	O 4W	24	27.235	Х	Х	0	O 4W
5	27.015	Х	Х	0	O 4W	25	27.245	Х	Х	0	O 4W
6	27.025	Х	Х	0	O 4W	26	27.265	Х	Х	0	O 4W
7	27.035	Х	Х	0	O 4W	27	27.275	Х	Х	0	O 4W
8	27.055	Х	Х	0	O 4W	28	27.285	Х	Х	0	O 4W
9	27.065	Х	Х	0	O 4W	29	27.295	Х	Х	0	O 4W
10	27.075	Х	Х	0	O 4W	30	27.305	Х	Х	0	O 4W
11	27.085	Х	Х	0	O 4W	31	27.315	Х	Х	0	O 4W
12	27.105	Х	Х	0	O 4W	32	27.325	Х	Х	0	O 4W
13	27.115	Х	Х	0	O 4W	33	27.335	Х	Х	0	O 4W
14	27.125	Х	Х	0	O 4W	34	27.345	Х	Х	0	O 4W
15	27.135	Х	Х	0	O 4W	35	27.355	Х	Х	0	O 4W
16	27.155	Х	Х	0	O 4W	36	27.365	Х	Х	0	O 4W
17	27.165	Х	Х	0	O 4W	37	27.375	Х	Х	0	O 4W
18	27.175	Х	Х	0	O 4W	38	27.385	Х	Х	0	O 4W
19	27.185	Х	Х	0	O 4W	39	27.395	Х	Х	0	O 4W
20	27.205	Х	Х	0	O 4W	40	27.405	Х	Х	0	O 4W







Ländernorm "U" (ENGLAND); Schiebeschalter [AM/FM-Umschaltung] in Position "FM"

				ENG	GLAND I	Kanaltab	elle				
Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX	Kanal	Frequenz	AM RX	AM TX	FM RX	FM TX
1	27.60152	Х	Х	0	O 4W	21	27.80125	Х	Х	0	O 4W
2	27.61125	Х	Х	0	O 4W	22	27.81125	Х	Х	0	O 4W
3	27.62125	Х	Х	0	O 4W	23	27.82125	Х	Х	0	O 4W
4	27.63125	Х	Х	0	O 4W	24	27.83125	Х	Х	0	O 4W
5	27.64125	Х	Х	0	O 4W	25	27.84125	Х	Х	0	O 4W
6	27.65125	Х	Х	0	O 4W	26	27.85125	Х	Х	0	O 4W
7	27.66125	Х	Х	0	O 4W	27	27.86125	Х	Х	0	O 4W
8	27.67125	Х	Х	0	O 4W	28	27.87125	Х	Х	0	O 4W
9	27.68125	Х	Х	0	O 4W	29	27.88125	Х	Х	0	O 4W
10	27.69125	Х	Х	0	O 4W	30	27.89125	Х	Х	0	O 4W
11	27.70125	Х	Х	0	O 4W	31	27.90125	Х	Х	0	O 4W
12	27.71125	Х	Х	0	O 4W	32	27.91125	Х	Х	0	O 4W
13	27.72125	Х	Х	0	O 4W	33	27.92125	Х	Х	0	O 4W
14	27.73125	Х	Х	0	O 4W	34	27.93125	Х	Х	0	O 4W
15	27.74125	Х	Х	0	O 4W	35	27.94125	Х	Х	0	O 4W
16	27.75125	Х	Х	0	O 4W	36	27.95125	Х	Х	0	O 4W
17	27.76125	Х	Х	0	O 4W	37	27.96125	Х	Х	0	O 4W
18	27.77125	Х	Х	0	O 4W	38	27.97125	Х	Х	0	O 4W
19	27.78125	Х	Х	0	O 4W	39	27.98125	Х	Х	0	O 4W
20	27.79125	Х	Х	0	O 4W	40	27.99125	Х	Х	0	O 4W







CE-Konformitätserklärung



Expertise

Expert Opinion of the Notified Body on the Conformity Assessment according to Article 10.5 of R&TTE Directive 1999/5/EC

of the Notified Body SGS EU Identification Number 2150

recognized by



BNetzA-bS-09/51-57

Registration-No.	ZF0100001
Certificate Holder	M-TECH DYNAMIC CORPORATION LTD.
	Unit 5, 17/F, Grandtech Centre, 8 On Ping Street, Shatin, New Territories, Hong Kong
Product Designation	LEGEND II
Product Description	M-Tech CB Radio

Opinion on the Essential Requirements

Article 3.1a): Health and Safety	EN 62311:2008	compliant
	EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2011	
Article 3.1b): Electromagnetic Compatibility	ETSI EN 301 489-1 (V1.8.1, 2008) ETSI EN 301 489-13 (V1.2.1, 2002)	compliant
Article 3.2: Effective Use of the Radio Spectrum	ETSI EN 300 135-2 (V1.2.1, 2008) ETSI EN 300 433-2 (V1.3.1, 2011)	compliant

Marking

The certificate shall not be reproduced except in full without the written approval of the issuing notified body

EC conformity marking
Marking Example according to R&TTE Directive 1999/5/EC, § 12:

C € 2150 ①

This certificate is issued in accordance with the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity dated 9n March 1999 and is only valid in conjunction with the following annex (1 page(s)).

approved by:	Date	Signature
Beier Head of Notified Body R&TTE	Jun 20, 2012	i.V. de. Beier
Werner Deputy Head of Notified Body R&TTE	Jun 20, 2012	i. F. W. When

This document was signed electronically.

SGS Germany GmbH, Certification Body Munich, Hofmannstr. 50, D-81379 Muenchen, Phone +49 89-787475-132, Internet www.sgs-certification-body.de



Funktechnik Bielefeld Dammstr. 23 · 33824 Werther · Deutschland Telefon: +49 (0) 5203 - 918-5566 · Fax: +49 (0) 5203 - 918-5599

© 2015 Copyright der deutschen Übersetzung: Offroadsticker Grafische Dienstleistungen Johannes Zaehrl · www.offroadsticker.com

Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten. Das Entfernen des Copyright-Hinweises sowie die Verwendung von Inhalten, auch auszugsweise, verstößt gegen geltendes Recht und ist ausdrücklich untersagt.